



MAREA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REF: 25156

PRECAUCIONES

1. Este reloj contiene elementos electrónicos de precisión. No intente abrir la caja o manipular la tapa posterior.
2. No pulsar los botones del reloj bajo el agua, nadando o buceando.
3. Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj, hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer los elementos electrónicos dentro de la caja.
4. Evite los impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo el uso normal. Se sugiere no someterlo a impactos severos, a un uso inadecuado o a caídas bruscas sobre superficies duras.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos, especialmente el jabón.
7. Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

1. Precisión a temperatura normal: no más de 30 segundos al mes.
2. Modo de tiempo: horas, minutos, segundos, mes, fecha, día de la semana, "PM" (solo disponible en el formato 12 horas.)
3. Modo Alarma: alarma diaria.
4. Modo cronómetro: Unidad de medida: 1/100 segundos.
Capacidad de medición: 23:59'59"
5. Rango de temperatura de operación normal: 10°C—40°C.
6. Batería: modelo CR2032/CR2016/CR2012/CR1620.



AJUSTE DE HORA/Fecha

Desde el modo de tiempo normal, mantenga pulsado S3, visualizará la hora de la alarma. Pulse S3 otra vez para poder ajustar la hora y el calendario.

Primero-los dígitos de los segundos parpadearán-pulse S2 para ponerlos a la posición 00. Si los segundos están de los rangos 30 a 59, avanzará 1 minuto; si los segundos están de los rangos 00 a 29, los minutos no avanzarán.

1. Pulse S1, cuando vea parpadear los dígitos de los minutos, pulse S2 para avanzar.
2. Pulse S1, cuando vea parpadear los dígitos de las horas, pulse S2 para avanzar.
3. Pulse S1, cuando vea parpadear los dígitos de la fecha, pulse S2 para avanzar.
4. Pulse S1, cuando vea parpadear los dígitos de los meses, pulse S2 para avanzar.
5. Pulse S1, cuando vea parpadear los dígitos del día, pulse S2 para avanzar.

Cuando aumente valores, mantenga pulsado el botón S2 para avanzar más rápidamente. Pulse S3 desde cualquiera de los estados para volver al modo de tiempo normal.

COMO UTILIZAR EL CRONÓMETRO

Desde el modo de tiempo normal pulse una vez el botón S3 para acceder al modo cronómetro.

Utilización sencilla:

- Pulse S1 para empezar la cuenta.
- Pulse S1 otra vez para parar la cuenta.
- Pulse S2 para poner la cuenta a cero.
- Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal (se puede hacer aunque la cuenta esté en marcha.)

Utilización avanzada (función LAP):

- Pulse S1 para empezar la cuenta.
- Pulse S2 para visualizar el primer tiempo split T1 (0 a T1.) Los dígitos dejan de parpadear, pero el cronómetro, de hecho, sigue contando.
- Pulse S2 otra vez para continuar con la cuenta.
- Rápidamente pulse S2 y visualizará el segundo tiempo split T2 (0 a T2.) Esta operación se puede ir repitiendo y los tiempos e podrán ver sucesivos: 0 a T3, 0 a T4, etc.
- Pulse S1 para parar la cuenta del cronómetro.
- Pulse S2 y visualizará el tiempo como Tn (0 a Tn.)
- Pulse S2 otra vez para volver a poner el cronómetro a cero. Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal.

COMO AJUSTAR LA HORA DE LA ALARMA

Se pueden ajustar los minutos y las horas. Cuando la alarma está activa, en el preajuste la alarma sonará (BI-BI) 20 segundos. Pulse S2 para parar la alarma en cuando empiece a sonar.

Desde el modo de tiempo normal mantenga pulsado S3 durante 3 segundos para leer la hora de la alarma.

Ahora los dígitos de las horas están parpadeando, Pulse S2 para avanzar.

Pulse S1, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear; pulse S2 para avanzar.

Cuando aumente valores, mantenga pulsado el botón S2 para avanzar más rápidamente. Pulse S3 desde cualquiera de los estados para volver al modo de tiempo normal.

ALARMA Y SONIDO ON/OFF

En el modo de tiempo normal, pulse S2 y luego S1 para activar o desactivar la alarma y/o sonido. Cuando el sonido está activado, aparece la señal en pantalla y suena un beep cada hora. Cuando la alarma está activada aparece una señal en la pantalla y desde el modo ajuste sonará unos 20 segundos.

COMO VASUALIZAR EL MES Y LA FECHA

Desde el modo de hora normal, pulse S1 para ver la fecha. Pulse S1 y luego S2 para cambiar la visualización entre los formatos mes/fecha y fecha/mes.

COMO CAMBIAR LOS FORMATOS 12/24 HORAS

Desde el modo de hora normal, pulse S2 (o S1) y luego pulse S3 para poder seleccionar el formato 12 o 24 horas.

COMO UTILIZAR LA LUZ DE PANTALLA (Opcional)

Desde cualquier modo pulse S4 para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

Nota: 1. Si su reloj no tiene el botón S4, esta opción no está disponible.

2. La luz de pantalla funciona con la luz (EL) electro-luminiscente, por lo que tiende a perder intensidad después de un uso prolongado.
3. Cuando situamos el reloj directamente bajo la luz solar, la iluminación de la pantalla casi no se verá.