








# GUÍA DEL USUARIO

-  Luz de pantalla EL
-  Cronómetro
-  Calendario
-  Resistente al agua 10ATM
-  Alarma
-  Campaneo
-  Pila (CR1616)

## BOTONES

- El funcionamiento de los botones con las letras que se muestran en la ilustración.



## PANTALLA

- Visualización de la pantalla:



## ATENCIÓN

- Nunca intente abrir el reloj o su tapa trasera.
- No pulsar los botones debajo del agua.
- Si visualiza humedad dentro del reloj, llévalo a un taller especializado, ya que sino se erosionarían los metales internos.
- El reloj está diseñado para un uso normal. Evite tirarlo al suelo o usarlo bruscamente.
- Evite exponer el reloj a temperaturas altas.
- Limpié el reloj con una tela suave y seca. Evite ponerlo en contacto con materiales químicos, ya que podría causar el deterioro de las partes de plástico del reloj.
- Evite poner el reloj en lugares con electromagnetismo estático.

## SELECCIÓN DE MODO

- Pulse "B" para cambiar de un modo a otro en la siguiente secuencia:  
Modo hora - Modo Crono - Modo alarma - Modo ajuste

### a MODO HORA

- Formato 12/24 horas;
- Hora, minutos, segundos,
- Día de la semana, mes, fecha.



### b CRONO

- Unidad de cuenta 1/100;
- Rango de medición:  
0'00"00 - 23:59'59"



### c ALARMA

- Avisa de alarma cada hora;
- La alarma suena cada día a la hora ajustada.
- Repetición a los 5 minutos.



### d AJUSTE HORA

- Hora, minutos, segundos,
- Día de la semana, mes, fecha



## LUZ PANTALLA

- La luz de pantalla, que utiliza una luz EL (electro-luminiscente), ilumina la pantalla para que pueda verla mejor en la oscuridad.

### Utilización de la luz de pantalla

- Desde cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla unos 3 segundos.



## a MODO HORA

### Calendario

- En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "D" para visualizar: año, mes y fecha.



### Activar/Desactivar alarma

- En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "A" para ver la pantalla de Alarma.



- Presione "D" para activar y desactivar la alarma.



### Activar/desactivar avisador

- En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "A" para ver la pantalla de Alarma



- Presione "B" para activar y desactivar el avisador



## b CRONO

### El tiempo de una vuelta

- En el modo crono pulse "D" para activar la cuenta;
- Pulse "D" otra vez para detener la cuenta;
- Pulse "A" para reajustar el cronómetro.



### Tiempos parciales

- En el modo cronómetro, pulse "D" para iniciar la cuenta;
- Pulse "A" para visualizar el tiempo parcial; la cuenta del cronómetro sigue avanzando internamente;
- Pulse "A" para seguir la cuenta;
- Repita los pasos 2 y 3. Puede realizar múltiples tiempos parciales
- Pulse "D" para finalizar la cuenta.



## C ALARMA

### Ajuste de Alarma

- En el modo alarma, la hora parpadeará
- Presione "D" para incrementar la hora, presione y mantenga para hacerlo a mayor velocidad
- Presione "A" para seleccionar los minutos
- Presione "D" para incrementar los minutos, presione y mantenga para hacerlo a mayor velocidad
- Presione "B" para volver al modo ajuste, después de haber fijado la alarma.



### DESPERTADOR

- La alarma sonará cada día a la hora fijada durante 60 segundos.
- Presione "D" para detener, volverá a sonar en 5 minutos.
- Presione "A" para parar definitivamente. No volverá a sonar hasta el día siguiente.

## d AJUSTE DE HORA

- En el modo ajuste hora, los segundos parpadearán
- Presione "D" para poner a 00 los segundos
- Presione "A" para cambiar al siguiente campo de selección.
- Presione "D" para incrementar los dígitos, presione y mantenga para hacerlo a mayor velocidad.



- Repita los pasos 3 y 4 para hacer la selección según la siguiente secuencia:  
Segundos - Minutos - Horas - Fecha - Mes - Día de la semana
- Presione "B" para volver al modo ajuste, después de su selección.

El formato 12/24H puede ser seleccionado ajustando la hora.